

Empruntez une liseuse électronique !

Quelques conseils :

Merci de nous rendre la liseuse avec son contenu et son paramétrage initial. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, merci de nous le signaler au retour.

Manipulez votre liseuse avec précaution, durant son utilisation ou son transport. En cas de perte ou de bris vous devrez en rembourser le montant auprès du Trésor public.

Si votre appareil est bloqué, rechargez-le sur une prise électrique. Un rechargement électrique est nécessaire une fois par semaine environ (moins si vous éteignez l'appareil entre vos lectures). Sur les modèles Bookeen (Cybook Gen 3 et Opus) le blocage peut aussi nécessiter un Reset. (Cybook Gen3 : Reset au dos de l'appareil, appuyer avec un crayon. Cybook Opus : appuyez simultanément sur Allumer + Rond directionnel vers le bas).


Paramétrages : tous les modèles permettent de changer la taille des caractères (Sony : touche Loupe, Kindle, touche Aa, Cybooks : au sein d'un texte, appuyer sur Menu puis Taille du texte). Les modèles Cybooks permettent de supprimer le flash entre les pages, mais la qualité d'affichage est alors moins bonne.

Retrouvez la liste des 200 textes proposés sur le site issy.com.
Rubrique Médiathèques/Services/Prêt de liseuses.



Nous vous proposons 16 liseuses électroniques en prêt à la Médiathèque centrale (Sony, Cybook Gen3, Opus, Kindle 2) et à la Médiathèque des Chartreux (Sony et Cybook Gen3)
Prêt : Liseuse + Housse + Cable USB + Adaptateur électrique.
Contenu : 200 romans et essais libres de droits.
Durée du prêt : 24 jours. Réservables sur le catalogue.
Offre valable pour les abonnements adultes en cours de validité.

Allumer



Naviguer

Tourner

Retour

Naviguer

Agrandir
Tourner

Charger

Sony PRS 505

Accès rapide aux menus
(beaucoup de touches)

Classement des textes
par collections, titres,
auteurs, dates

Format des fichiers :
epub, pdf

Cybook Gen3

12 tailles
d'agrandissement

Léger (174 g)

Format des fichiers :
epub (ou prc), pdf

Allumer



Tourner /
Naviguer/
Retour

Valider/
Menu


Charger

Kindle 2

Connexion wifi
(mais limitée au site
amazon.com)

Synthèse vocale (accent
américain ; appuyer sur
shift+sym)

Formats des fichiers :
prc, mobipocket



Tourner

Menu principal

Tourner

Molette
de navigation

Cybook Opus

Portable (15x11cm)

Mémoire : 1 GB

Formats de fichiers :
epub, pdf

Allumer



Tourner

Menu
Tourner/
Valider

Retour

Charger